


ESPLOSO GENERALE MTP/MTP SPARE PARTS XR 1580



ESPLOSO GENERALE MTP/MTP SPARE PARTS XR 1580

TAV.2850596

POS.	CODICE	IT - DESCRIZIONE	GB - DESCRIPTION
2	1625049	Anello	Ring
3	1625050	Protezione	Protection
4	1625051	Guarnizione OR	O-Ring
5	1625133	Testata Pompa	Pump Manifold
6	1625134	Interruttore Total-Stop	Total-Stop Switch
7	1625053	Spina	Pin
9	1625054	Scatola TS	TS El. Box
10	1625055	Copertra TS	TS Cover
13	1625135	Distanziale	Shim
14	1625056	Pressacavo	Cable Holder
21	1625057	Cavo Total Stop	Total Stop Cable
22	1625060	Guarnizione OR	O-Ring
23	1625004	Raccordo Aspirazione	Suction Coupling
24	1625061	Filtro Aspirazione	Suction Filter
25	1625111	Nipplo	Nipple
28	1625136	Tappo Valvola	Valve Cap
29	1625137	Gruppo Valv. Mand.	Del. Valve Ass.y kit
30	1625138	Gruppo Valv. Mand.	Del. Valve Ass.y kit
33	1625139	Guarnizione Tenuta	Packing
34	1625140	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer
35	1625141	Distanziale Paraolio	Oil Seal Spacer
36	1625142	Anello Tenuta Olio	Oil Seal
37	1625143	Carter Pompa	Pump Crankcase
38	1625064	Guarnizione OR	O-Ring
40	1625072	Kit Valvola Non Ritorno	Check valve kit
45	1625137	Gruppo Valv. Aspir.	Suct. Valve Ass.y kit
46	1625074	Molla	Spring
47	1625145	Pistone	Piston
48	1625146	Anello porta Molla	Piston Ring
49	1625077	Guarnizione OR	O-Ring
50	1625078	Guarnizione OR	O-Ring
51	1625079	Valvola Non Ritorno	Check Valve
52	1625080	Molla	Spring
53	1625081	Tappo	Plug
54	1625082	Sede Easy-Start	Easy-Start Seat
55	1625083	Sfera Easy-Start	Easy-Start Ball
56	1625084	Guarnizione OR	O-Ring
57	1625148	Sede	Seat
58	1625086	Anello	Ring
59	1625087	Guarnizione OR	O-Ring

63	1625088	Kit Easy Start	Easy Start Kit
64	1625089	Spina Elastica	Elastic Pin
65	1625090	Guarnizione OR	O-Ring
66	1625091	Anello	Ring
67	1625092	Guarnizione OR	O-Ring
68	1625093	Guarnizione OR	O-Ring
69	1625071	Vite Speciale	Special Screw
70	1625095	Molla Valvola Regolaz.	Unloader Valve Spring
71	1625149	Kit Leva Total-Stop	Total-Stop Lever Kit
72	1625097	Vite Spec. Total-Stop	Total-Stop Special Screw
73	1625098	Cappuccio Total-Stop	Total-Stop Cap
74	1625099	Vite Total-Stop	Total-Stop Adjust. Nut
75	1625100	Dado	Nut
76	1625150	Kit Valvola Regolaz.	Unloader Valve Kit
77	1625151	Piede Sostegno Motop.	Motorp. Mounting Bracket
79	1625152	Cuscinetto	Bearing
80	1625153	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft
81	1625105	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing
82	1625154	Ghiera	Ring Nut
83	1625155	Pressacavo Cavo Elettr.	Cable Holder
86	1625156	Rondella	Washer
87	1625157	Fissaggio Condensatore	Condenser Holder
88	1625158	Dado	Nut
89	1625106	Anello Tenuta	Seal
90	1625159	Kit Flangia Motore	Motor Flange Kit
91	1625160	Guarnizione	Gasket
92	1625056	Pressacavo	Holder
94	1625161	Coperchio Scat. Elettr.	Electrical Box Cover
95	1625162	Kit Interruttore	Switch Kit
98	1625114	Rondella Speciale	Special Washer
102	1625163	Albero Rotore	Rotor Shaft
103	1625118	Cuscinetto	Ball Bearing
104	1625164	Condensatore	condenser
107	1625165	Kit Statore	Stator Kit
108	1625166	Anello	Ring
109	1625167	Kit Ventola Motore	Motor Fan Kit
110	1625123	Anello Ventola Motore	Motor Fan Ring
111	1625124	Copriventola Motore	Motor Fan Cover
112	1625125	Cavo Elettrico	Electrical Cable
120	1625168	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit
121	1625169	Kit Valvola Aspir./Mandata	Suction/Delivery Kit
123	1625170	Kit Testata Completo	Complete Manifold Kit